おえかきペン・陶磁器用
2色ペン・5本セット
対象年令3歳以上
4549738118602

おえかきペン・陶磁器用

ご自宅のオーブンで焼き付ける事でご家庭で手軽にオリジナルの柄の食器を作ることができます。

食器に絵をかく　⇒　オーブンに入れて焼く　⇒　できあがり

《使用上の注意》
■特殊なインクを使用しています。
ペンは必ず**横向きで保管**してください。色がかすれる場合があります。

■キャップは**パチンと音がするまで**しっかりと閉めてください。

■高い所から落とすなど**衝撃を与えない**ようにしてください。

■食品や口に触れる部分への色つけは行わないでください。

■使用する陶磁器は耐熱性のものを必ず使用してください。
＊無印良品の焼き付け可能な商品については
店頭POP・ネットストアQ&Aなどでご確認ください。

⚠ 警　告　（けいこく）

保護者の方へ　ご使用前に必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので
3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注　意　（ちゅうい）

●保護者のもとで使用して、危険な使い方をしないように注意してください。
●誤飲のおそれがありますので、幼児の手の届かない場所で保管ください。
また口の中には絶対に入れないでください。
●オーブンレンジを使用します。火災・やけどなどの事故の危険がありますので、
取り扱いには十分注意してください。
●この商品は対象年令3歳以上のお子様を対象としています。
対象年令未満のお子様には絶対に与えないでください。
●インクが目に入った時はすぐに大量の水で洗い、専門医の診察を受けてください。

＊ご使用前にこの取り扱い説明書をよくお読みください。
この取り扱い説明書を大切に保管ください。

株式会社　良品計画　お客様室電話　0120−14−6404
www.muji.net

取り扱い説明書

―ご使用前にこの取り扱い説明書をよくお読みください。

《使用上の注意》
・小さなお子様がご使用する場合は必ず保護者同伴の元、使用上の注意をよく読み、正しくご使用ください。
・使用する陶磁器は耐熱性のものを必ず使用してください。
（急激な温度変化によって、破損・ひび割れのおそれがあります。）
・陶磁器を使用しますので、落としたり衝撃を与えると破損し、思わぬ怪我をするおそれがあります。
乱暴な扱いはしないでください。
・キャップの一部にとがった箇所がありますので、ご注意ください。
・インクを直接舐めたりしないでください。またインクが目に入った場合は大量の水で洗い、専門医の診察を受けてください。
・衣類などに着いたインクはすぐに水あらいをしてください。時間が経つと落ちにくくなります。
・食器として使用する場合は、食品や口に触れる部分への色つけは行わないでください。
・ペンを使用する際には、必ず陶磁器に試し描きをしてからご使用ください。

《ご使用方法》

①食器を用意します。

・使用する陶磁器は耐熱性のものを必ず使用してください。（急激な温度変化によって、破損・ひび割れのおそれがあります。）
＊無印良品の「こども食器・磁器シリーズ」は耐熱食器ではありませんが、下記の焼き付け条件での使用に関しては問題ないことが確認されておりますので焼き付けできます。ただし、オーブン加熱調理や焼き付け後急激に冷やすなど食器に負荷のかかる状態での使用は絶対にしないようにご注意ください。他の無印良品の焼き付け可能な食器については、店頭POP・ネットストアQ&Aなどでご確認ください。
・既にデザインされている陶磁器の場合は使用されているコーティング剤（ラッカー等）など熱に弱い物がありますのでお避けください。
・色付けする前に陶磁器の油分や汚れ等を十分に取り除いてください。

②食器に絵を描きます。

・油分や汚れ等を十分に取り除いて陶磁器の表面にペンで色付けをしてください。
・お皿やマグカップの口元など、食品や口の触れる部分への色付けはお避けください。
・色付け時と焼き付け後では多少色が異なる場合があります。
・描き間違えた場合には焼き付け前であれば、綿棒やティッシュなどで拭き取って描きなおしができます。
時間が経つと焼き付け前でも取れにくくなりますのでご注意ください。
・作業の際、ペン先を早く動かして描こうとするとインクの出が追い付かず擦れる事があります。
ゆっくりペン先を動かし筆記をしてください。
・速乾性インクですので、ご使用後はパチンと音がするまでキャップをしっかりと閉めてください。
・重ね塗りをすると絵やペン先の色が濁りますのでご注意ください。（一度下地を焼いて冷ましてから重ね塗りができます。）

③オーブンにいれて焼き付けます。

・オーブンレンジにて温度を230℃に設定し、約20分焼き付けをしてください。（オーブンレンジの温度設定が220℃以下の場合は200℃で25分で設定をしてください。）
・温度・時間などは目安です。焼きすぎると変色・はがれの原因となりますので、ご注意ください。
機種により、設定方法（温度・時間など）に若干の違いがあります。
・焼き付けする際は必ず換気してください。
・加熱終了後、庫内で1時間以上放置し、陶磁器等を冷ましてください。（やけどに注意）その後、オーブン等から取り出しさらに1時間放置します。（インク定着のため）
・一度下地を焼いて冷ましてから重ね塗りができます。
・オーブンレンジでの作業終了後は、庫内に匂いが残ることがありますので清掃してから調理に使用してください。

④できあがり

・仕上がった陶磁器は軽く洗ってください。
・完成品を洗う際はスポンジで水洗いし、食器洗い機やクレンザーは使用しないでください。
・金属タワシなどの硬いもの、メラミンスポンジなどでペイント面をこすらないでください。削り落ちる可能性があります。
・完成品をオーブン・電子レンジなどの加熱調理には使用しないでください。（グラタン等、加熱調理すると変色・はがれの原因となります。）また、冷蔵庫及び冷凍庫などで食品保存用としてのご使用はおやめください。